



SUŠARA

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

1. Uključiti glavni prekidač (nalazi se sa desne strane kontrolne table) – zelena lampica mora da počne da svetli
2. Podesiti tajmer

Tajmer se podešava tako što se skine zaštitni poklopac sa njega i ručno se podesi vreme rada sušare koje može biti od 1 sekunde do 99 sati.

Skine se plastični zaštitni poklopac I tasterima gore dole se menja vreme kao i opcija da da odbrojava sate (H) ili minute (M).

Primer ako hoćemo da sušara radi osam ipo sati, na tajmeru namestimo 08H30, to znači da će raditi 8 sati I 30 minuta, a potom se ugasiti.

Primer dva, ako hoćemo da sušara radi 45 minuta, na tajmeru namestimo 45M00 to znači da će raditi tačno 45 minuta a potom se ugasiti

To štelovanje ne mora ponovo da se radi pri novom sušenju sem ako mora da se promeni vreme.

3. Uključiti prekidač tajmera – na displeju tajmera se pokazuje vreme I počinje da ga odbrojava.



4. Pali se prekidač termostat/higrostat

Pale se motori u sušari i u tom trenutku kontroler pokazuje trenutnu temperaturu i trenutnu vlagu u sušari.

Da biste naštelovali na željenu temperaturu i vlagu pratite niz uputstava

Pritisnite prvi taster "set"

Na ekranu se pojavljuje natpis "CSD", to je podešavanje željene temperature

Pritisnite ponovo taster "set"

Sada se podešava željena temperatura.

Tasterima levo-desno (drugi i treći taster) menja se vrednost, dok se na prvo dugme "set" pamti uneta vrednost i menja pozicija kurzora. Na kraju se pritisne četvrto dugme "enter"

Primer, hoćemo temperaturu 57 stepeni.

Pritisnemo taster "set", pojavi se natpis "CSD", pritisnemo ponovo "set"

Prvi broj namestimo tasterima levo desno na "0"

Pritisnemo ponovo "set"

Tasterima levo desno drugi broj namestimo na "5"

Pritisnemo ponovo "set"

Tasterima levo desno treći broj namestimo na "7"

Pritisnemo ponovo "set"



Na kraju pritisnemo četvrto dugme “enter”

Temperatura je podešena

Sledeći korak je podešavanje vlage koja se podešava po sličnom principu kao i temperatura.

Pritisnite prvi taster “set”

Na ekranu se pojavljuje natpis “CSD”, zatim se pritisne treći taster sa strelicom desno, na ekranu se pojavljuje natpis “HSD”

Pritisnite ponovo taster “set”

Sada se podešava željena vлага.

Tasterima levo-desno (drugi i treći taster) menja se vrednost, dok se na prvo dugme “set” pamti uneta vrednost i menja poziciju kursora. Na kraju se pritisne četvrto dugme “enter”

Primer, hoćemo vlagu 12 %.

Pritisnemo taster “set”, pojavi se natpis “CSD”, pritisnemo strelicu desno, pojavi se “HSD” na ekranu i onda pritisnemo “SET”

Prvi broj namestimo tasterima levo desno na “1”

Pritisnemo ponovo “set”

Tasterima levo desno drugi broj namestimo na “2”

Pritisnemo ponovo “set”

I na kraju pritisnemo četvrto dugme “enter”

vлага je podešena



5. Uključiti prekidač grejača.

U tom trenutku počinje da svetli i crvena lampica na prednjoj strani kontrolnoj tabli

6. Uključiti prekidač ventilatora vlage

(preporučuje se da se sačeka da se temperatura digne na zadati nivo pa da se tek onda prekidač za vlagu uključi)