



## SUŠARA

### UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

1. Uključiti glavni prekidač (nalazi se sa desne strane kontrolne table) – zelena lampica mora da počne da svetli

2. Podesiti tajmer

Tajmer se podešava tako što se skine zaštitni poklopac sa njega i ručno se podesi vreme rada sušare koje može biti od 1 sekunde do 99 sati.

Skine se plastični zaštitni poklopac i tasterima gore dole se menja vreme kao i opcija da da odbrojava sate (H) ili minute (M).

Primer ako hoćemo da sušara radi osam ipo sati, na tajmeru namestimo 08H30, to znači da će raditi 8 sati i 30 minuta, a potom se ugaziti.

Primer dva, ako hoćemo da sušara radi 45 minuta, na tajmeru namestimo 45M00 to znači da će raditi tačno 45 minuta a potom se ugaziti

To štelovanje ne mora ponovo da se radi pri novom sušenju sem ako mora da se promeni vreme.

3. Uključiti prekidač tajmera – na displeju tajmera se pokazuje vreme i počinje da ga odbrojava
4. Pali se prekidač termostat/higrostat



Pale se motori u sušari i u tom trenutku kontroler pokazuje trenutnu temperaturu i trenutnu vlagu u sušari.

Da biste naštelovali na željenu temperaturu i vlagu pratite niz uputstava

Držite gornji desni taster duže od 3 sekunde (taster sa strelicom na dole i brojem "1" unutra) crveni broj na displeju će početi da treperi, zatim odmah gornjim tasterima gore dole podesite temperaturu koju želite u sušari. Sačekajte par sekundi

Zatim držite gornji levi taster duže od 3 sekunde (taster sa strelicom na gore i brojem "1" unutra) crveni broj na displeju opet počinje da treper i zatim odmah gornjim tasterima gore dole podesite temperaturu za 2 stepena manju nego što ste podesili u prvom koraku. Sačekajte par sekundi

Znači ako ste željenu temperaturu podesili 50 stepeni, u drugom koraku podesite 48 stepeni.

Sledeći korak, držite donji desni taster duže od 3 sekunde (taster sa strelicom na dole i brojem "2" unutra) plavi broj na displeju će početi da treperi i odmah zatim donjim tasterima gore dole podesite željenu vlagu koju želite u sušari. Sačekajte par sekundi

Zatim držite donji levi taster duže od 3 sekunde (taster sa strelicom na gore i brojem "2" unutra) plavi broj na displeju će opet početi da treperi i odmah donjim tasterima dole gore podesite vlagu za 2 VEĆU od one koju ste u prethodnom koraku podesili. Znači ako je željena vlaga iz prvog koraka 20% u ovom koraku podesite da bude 22%. Sačekajte par sekundi.



Da rezimiramo, na desna dva dugmeta se podešava željena temperatura odnosno vlaga (gornje desno željena temperatura i donje desno željena vlaga)

Levo gornje ide minus dva u odnosu na desno gornje

Levo donje ide plus dva u odnosu na desno donje

PRIMER

Željena temperatura je 60 stepeni i željena vlaga 15%

Gornje desno namestimo na 60

Gornje levo na 58

Donje desno na 15

Donje levo 17

5. Uključiti prekidač grejača.

U tom trenutku počinje da svetli i crvena lampica na prednjoj strani kontrolnoj tabli

6. Uključiti prekidač ventilatora vlage

(preporučuje se da se sačeka da se temperatura digne na zadati nivo pa da se tek onda prekidač za vlagu uključi)